



Eigen Keurmeester

Cursussen in het keuren
van arbeidsmiddelen

Handelsweg 15-i
5527 AL Hapert

+31 (0)497 785 036
+31 (0)6 55 377 921
info@eigenkeurmeester.nl
www.eigenkeurmeester.nl

IBAN : NL40 RABO 0146284259
Btw : NL198592760B01
KvK : 50475428

Eigen Keurmeester is onderdeel
van Multi Challenge

Instructie-interval voor personen volgens NEN 3140 (informatief)

	Risicofactor			Gewicht	Resultaat
A	Ervaring van de personen:	A1	<input type="checkbox"/> Veel	0	
		A2	<input type="checkbox"/> Weinig	10	
B	Aard van de werkzaamheden:	B1	<input type="checkbox"/> Eenvoudig	0	
		B2	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	5	
		B3	<input type="checkbox"/> Complex	10	
C	Frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd:	C1	<input type="checkbox"/> Zelden	5	
		C2	<input type="checkbox"/> Regelmatig	0	
		C3	<input type="checkbox"/> Vaak	5	
D	Werkomstandigheden:	D1	<input type="checkbox"/> Volledig spanningsloos	0	
		D2	<input type="checkbox"/> Regelmatig in de nabijheid van actieve delen	5	
		D3	<input type="checkbox"/> Zo nu en dan onder spanning werken	10	
E	Omgeving van de werkplek:	E1	<input type="checkbox"/> Overzichtelijk en met weinig gevaren	0	
		E2	<input type="checkbox"/> Onoverzichtelijk of met veel gevaren	10	
F	Mate van toezicht:	F1	<input type="checkbox"/> Zelden	10	
		F2	<input type="checkbox"/> Regelmatig	5	
		F3	<input type="checkbox"/> Voortdurend	0	
G	Mate van verandering van de werkzaamheden:	G1	<input type="checkbox"/> Weinig	5	
		G2	<input type="checkbox"/> Regelmatig	0	
H	Ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen over de laatste 10 jaar:	H1	<input type="checkbox"/> Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar	10	
		H2	<input type="checkbox"/> Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen	0	
		H3	<input type="checkbox"/> Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaats gevonden	10	
				Totaal	

Uitleg:

Tel het totaal aantal van toepassing zijnde punten bij elkaar op.

Volg het totaal aantal punten in de grafiek in een verticale lijn tot waar de rode lijn gekruist wordt. Het instructie interval is af te lezen aan de linkerzijde van de grafiek. Afronden op hele jaartallen.

